

Fefefonen photoboothin käyttöohje

Tämä ohje on laadittu Fefefonen asiakkaille. Ohje yhdistää valmistajan käyttöohjeen, HP Sprocket Photoboothin viralliset tukisivut sekä Fefefonen laitteessa käytössä olevat asetukset, kuten valikkolukituksen **PIN koodin 4321.**

Tärkeimmät asiat heti alkuun

1. Kytke virtajohto, käynnistä laite ja tarkista paperi.
2. Valitse tapahtuma kohdasta My Events.
3. Tarkista Event Options ennen juhlia.
4. PIN koodi 4321 tarvitaan, kun haluat poistua kuvaustilasta tai avata hallintavalikoita.

1. Pakkauksen sisältö

- HP Sprocket Photobooth
- virtalähde
- Lattiateline (jos tilattu varausvaiheessa)
- Kuvapaperia (jos tilattu varausvaiheessa)
- Postin palautsutarra

2. Laitteen osat

Valmistajan nimittämät pääosat ovat seuraavat:

- virtapainike
- kamera
- salama
- LED rengasvalo
- 10,1 tuuman kosketusnäyttö
- kuvien ulostuloaukko etupuolessa
- takana oleva säädettävä tukijalka
- paperikasetin luukku
- virtalähteen liitäntä

3. Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia ohjeita aina. Tämä osio perustuu valmistajan turvallisuus ja huolto ohjeisiin.

- Keskeytä käyttö heti ja irrota virtajohto, jos laitteesta tulee savua, palaneen hajua tai se toimii poikkeavasti.
- Keskeytä käyttö heti, jos laite putoaa veteen tai laitteen sisään joutuu vieras esine.
- Älä pura laitetta itse. Älä koske laitteen sisäosiin, jos laite on rikkoutunut niin, että sisus näkyy.

- Älä käytä laitetta märillä käsillä äläkä kastele laitetta. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vamman.
- Pidä laite, virtajohto, hihna ja pienet osat poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta. Hihna tai johto kaulan ympärillä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Älä peitä laitetta kankaalla, peitolla tai muulla materiaalilla. Älä jätä laitetta suoraan aurinkoon tai paikkaan, jossa lämpö pääsee nousemaan.
- Käytä laitetta vain kuivissa sisätiloissa. Valmistajan radiotaajuusohjeiden mukaan laite on tarkoitettu sisäkäyttöön tietyillä 2,4 GHz ja 5 GHz taajuusalueilla.
- Puhdista laite vain kuivalla pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä käytä kosteaa liinaa, alkoholia, valkaisuainetta, tinneriä tai muita liuottimia.
- Älä jätä laitetta kuumaan autoon, rannalle, kosteaan tilaan tai muuhun paikkaan, jossa sää tai kuumuus voi vahingoittaa sitä.

Huom. Fefefonen vuokralaitteessa asiakkaan ei tarvitse muuttaa Account asetuksia eikä käyttää valmistajan Mobile App sovellusta. Kaikki juhlan aikana tarvittavat toiminnot hoituvat suoraan laitteen näytöltä.

4. Käyttöönotto

4.1 Sijoittaminen

Laite voidaan asentaa pöydälle sisäänrakennetun pöytätelineen avulla, tai seisomaan lattialle lattiatelineen avulla.

- Sijoita photobooth paikkaan, josta vieraat löytävät sen helposti.
- Jätä laitteen eteen tilaa niin, että yksi tai useampi henkilö mahtuu samaan kuvaan, ja niin että laitteeseen ei kompastu.
- Vältä hyvin pimeää paikkaa ja suoraan kameraan osoittavaa voimakasta valoa.
- Varmista, että pistorasia on lähellä.

4.2 Virran kytkentä

1. Liitä verkkolaite photoboothiin ja pistorasiaan.
2. Odota noin 4 sekuntia ja käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna.

Virtalähde on valmistajan mukaan 12 V / 4 A, 48 W AC/DC verkkolaite.

4.3 Paperin lataaminen

Photobooth käyttää vain HP 3 x 4 Zink Photo Paper paperia. Muu paperi ei ole sallittua.

3. Avaa uusi paperipakkaus varoen. Älä koske kiiltävään pintaan.
4. Avaa paperiluukku painamalla luukun uraa alas ja liuuttamalla luukkua nuolen suuntaan.
5. Aseta paperipino luukun taskuun niin, että sinisen kalibrointiarkin viivakoodi osoittaa alaspäin.
6. Aseta kerralla joko 1 täysi pakkaus eli 10 arkkia ja 1 sininen kalibrointiarkki tai 2 täyttä pakkausta eli 20 arkkia ja 2 sinistä kalibrointiarkkia.
7. Valmistajan mukaan valokuvapaperi on aina ladattava yhdessä sinisen kalibrointiarkin kanssa.
8. Sulje luukku. Kun sininen kalibrointiarkki on käsitelty, laite on valmis käyttöön.

Sinistä kalibrointiarkkia ei saa heittää pois ennen kuin saman pakkauksen paperit on käytetty. Jos paperi on voimakkaasti käpristynyt ja syöttöongelmat jatkuvat, valmistaja neuvoo kokeilemaan yhtä 10 arkin pakkausta kerrallaan kahden pakkauksen sijasta.

4.4 PIN koodi Fefefonen laitteessa

Fefefonen laitteessa käytössä oleva valikkolukituksen PIN koodi on 4321. Koodia tarvitaan, kun haluat poistua kuvaustilasta tai avata hallintavalikoita. Näin vieraat eivät vahingossa pääse asetuksiin tai galleriaan.

5. Asetukset

Valmistajan käyttöohjeen ja Fefefonen tutorialin perusteella Settings valikosta löytyvät seuraavat osa alueet.

5.1 Network

- Wi-Fi voi kytkeä päälle tai pois.
- Saatavilla olevat verkot näkyvät listassa.
- Verkkoon liitytään valitsemalla verkko, kirjoittamalla salasana ja painamalla Connect.
- **Wi-Fi vaaditaan, jos haluat käyttää QR-jakamista.**

5.2 Account

- Name & Email Address tallentaa laitteen omistajan nimen ja sähköpostin.
- Sähköposti on valmistajan mukaan tärkeä unohtuneen PIN-koodin varalta.
- Lock Pin ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valikkolukituksen.
- Custom Frames mahdollistaa omien kehysten lisäämisen.

Fefefonen vuokralaitteessa asiakkaan ei saa muokata näitä tietoja.

5.3 Visual eli kuvan ja näytön asetukset

- Screen Brightness säätää näytön kirkkautta.
- Screensaver määrittää lepotilan näkymän.
- Screensaver starts after määrittää kuinka pitkän käyttämättömyyden jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.
- Mirror Capture Results peilaa kuvat vastaamaan kameran peilinäkymää.

5.4 Audio

- Enable Sounds ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänet.
- Master Volume säätää laitteen kokonaisäänenvoimakkuutta.

5.5 System

- Date & Time muuttaa päivämäärää, kellonaikaa ja muotoja.
- Language vaihtaa laitteen kielen.
- About näyttää järjestelmätiedot, kuten sarjanumeron ja ohjelmistoversion sekä sisältää tehdasasetusten palautuksen.
- Storage näyttää tallennustilaan liittyvät tiedot.
- Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla, Settings-näkymään ilmestyy Update Available-kuvake, josta päivitys voidaan käynnistää.

5.6 Support

- How to Load Paper sisältää paperin latausohjeen.
- Photo Tips & Tricks näyttää kuvausvinkit.
- Support sisältää valmistajan yhteystietoja ja QR koodin tukisivuille.

5.7 Mobile App

Valmistajan HP Sprocket Photobooth app voidaan liittää laitteeseen ilmoitusten seurantaan varten. Sovellus ilmoittaa esimerkiksi paperitukoksista, päivityksistä ja uusista kehyksistä. **Fefefonen vuokrauksessa asiakkaan ei tarvitse ladata sovellusta eikä käyttää sitä.**

6. Eventin eli tapahtuman luominen

9. Valitse etusivulta My Events.
10. Seuraa näytön ohjeita ja valitse kehykset sopivasta tapahtumakategoriasta.
11. Lisää kehysten yhteinen otsikko ja kuvateksti. Valmistajan mukaan yksi otsikko ja caption voidaan käyttää kaikkiin kehyksiin, jotka tukevat niitä.
12. Valitse screensaver eli lepotilan näyttö.
13. Avaa lopuksi eventin asetukset ja määritä esimerkiksi filtti, enimmäistulosteet ja jakaminen.
14. Paina Start, kun tapahtuma on valmis.

My Events näkymässä kolmen pisteen valikosta voi muokata, kopioida tai poistaa tapahtuman.

Kategoriat

Valitse kategoria, esim. Birthday, Milestones, Holidays, Entertainment ja Custom.

Event Options

- Enable Filters sallii tai estää livefiltterit.
- Max prints per guest rajoittaa tulosteiden määrää per kuvaaja tai sessio
- Countdown Timer määrittää lähtölaskennan pituuden ennen kuvan ottamista.
- Enable Sharing sallii QR koodilla tapahtuvan digitaalisen jaon.

Fefefone suosittelee yleensä yhtä tulostetta per kuvauskerta, jotta paperi riittää paremmin koko juhlaan.

Kun PIN lukitus on käytössä, vain eventin omistaja tai ylläpitäjä voi avata event asetukset. Vieraat eivät pääse laitteen yleisiin asetuksiin eivätkä kuvagalleriaan.

7. Kuvien ottaminen ja tulostaminen vieraana

15. Napauta screensaveria aloittaaksesi.
16. Valitse haluamasi layout ja filtti, jos ne ovat käytössä. (valinnanvarainen)
17. Säädä rengasvalon kirkkautta näytön vasemman alakulman lamppukuvakkeesta. (valinnanvarainen)
18. Kytke salama päälle tai pois oikean alakulman salamakuvakkeesta. (valinnanvarainen)
19. Tarkista live esikatselusta, että valaistus ja etäisyys ovat sopivat. (valinnanvarainen)
20. Kun olet valmis, paina kamerakuvaketta, poseeraa ja odota noin 3 sekunnin lähtölaskenta.
21. Kuvan jälkeen valitse tulosteiden määrä ja paina Print.

Jos tulostat paljon kuvia peräkkäin, laite voi näyttää ilmoituksen Printer Cooling Down. Tällöin tulostus jatkuu automaattisesti, kun laite on jäähtynyt.

Valmistajan mukaan kuvat ovat ladattavissa QR koodin kautta 30 päivän ajan siitä hetkestä, kun sessio on ladattu jakoon. QR koodin luominen vaatii Wi Fin.

8. Kuvien jakaminen ja Gallery

8.1 Gallery

- Kaikki kuvat tallentuvat automaattisesti galleriaan eventin tai session nimellä.
- Avaa kuvat valitsemalla etusivulta Gallery ja etsimällä oikea event.
- Kolmen pisteen valikosta voit nimetä session uudelleen, poistaa sen tai jakaa koko session.
- Yksittäisiä kuvia tarkastellaan avaamalla session nimi.

8.2 Kuvien tulostaminen galleriasta

22. Avaa haluttu event tai sessio.
23. Valitse tulostettavat kuvat.
24. Valitse tulosteiden määrä.
25. Paina Print.

8.3 Kuvien poistaminen

26. Paina oikeasta yläkulmasta Select.
27. Valitse poistettavat kuvat.
28. Paina roskakorikuvaketta ja vahvista Delete.

8.4 Digitaalinen jako QR koodilla

29. Avaa Gallery.
30. Valitse haluttu sessio.
31. Paina upload kuvaketta oikeassa yläkulmassa.
32. Paina Continue.
33. Laite luo QR koodin, jonka voi skannata puhelimen kameralla.
34. Lataa kuvat puhelimeen ja jaa eteenpäin.

Tärkeä huomio: valmistajan mukaan QR koodilla voidaan ladata vain kokonaisia sessioita, ei yksittäisiä kuvia.

9. Kuvausvinkit

- Säädä huoneen valaistus niin, että esikatselu näyttää hyvältä. Vältä suoraa voimakasta valoa kameraan.
- Käytä rengasvaloa hämärässä. Kokeile salamaa harkiten, sillä rengasvalo ja salama yhdessä voivat ylivalottaa kuvan.
- Pidä laite vakaalla alustalla ja vältä liikkumista lähtölaskennan ja kuvanoton aikana, jotta kuva pysyy tarkkana.
- Parhaaksi etäisyydeksi suositellaan noin 0,6–1,1 metriä laitteesta.
- Kokeile livefilttereitä rohkeasti, jos ne on sallittu eventissä.
- Kokeile erilaisia asentoja, rekvisiittaa ja kuvakulmia. Valmistajan vinkkien mukaan testailu auttaa löytämään parhaat kuvat juhlaväelle.

10. Vianetsintä ja huolto

10.1 Jos laite ei vastaa

35. Irrota virtajohto pistorasiasta.
36. Odota muutama sekunti.
37. Liitä johto uudelleen ja käynnistä laite.

Tämä on valmistajan ohjeistama Hardware Reset.

10.2 Tehdasasetusten palautus

Factory Reset löytyy kohdasta Settings, System, About, Factory Reset. Tätä ei yleensä tarvita vuokrauksessa.

10.3 Tulostuslaadun parantaminen

- Aja sininen kalibrointiarkki laitteen läpi.
- Tarkista paperi. Poista likainen, ryppyinen, taittunut tai revennyt paperi.
- Varmista, että laite on päivitetty ja yhdistetty Wi Fihin, jotta automaattiset päivitykset voivat toimia.
- Anna laitteen jäähtyä useiden peräkkäisten tulosteiden välillä.
- Varmista riittävä valaistus kuvia ottaessa.

10.4 Paperiin liittyvät virheet

- Paper jam: odota ensin, että laite yrittää selvittää tukoksen itse. Jos tukos ei poistu, vedä paperi varovasti ulos ja puhdista syöttöreitti.
- Paper feeding failure: poista paperi, lataa se uudelleen ja tarkista paperin kunto. Jos ongelma jatkuu, kokeile yhtä 10 arkin pakkausta kerrallaan.
- Cooling down: useiden peräkkäisten kuvien jälkeen laite voi pyytää jäähdyttelyä. Odota, tulostus jatkuu automaattisesti.

10.5 Paperin käsittely ja säilytys

- Älä taivuta Zink paperia.
- Pidä paperia reunoista. Vältä koskemasta tulostuspintaan sormilla.
- Säilytä paperi viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja lämmöstä.
- Valmistajan ilmoittama ihanteellinen säilytyslämpötila on 0–25 °C ja suhteellinen kosteus 40–60 %.

10.6 Puhdistus

- Pyyhi sormenjäljet, pöly ja lika kuivalla mikrokuituliinalla.
- Älä käytä kosteita liinoja tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Pidä paperiluukku suljettuna, jotta pölyä ei pääse laitteeseen.

11. Asennusvaihtoehdot

11.1 Pöytäasennus

38. Vedä säädettävä tukijalka ulos laitteen takaa.
39. Säädä jalka haluttuun asentoon.
40. Aseta laite tasaiselle alustalle.

12. Tekniset tiedot

- Mitat: 21,7 × 13,6 × 2,2 tuumaa eli noin 55,1 × 34,5 × 5,6 cm
- Paino: noin 3,6 kg
- Näyttö: 10,1 tuuman LCD kosketusnäyttö, 1280 × 800
- Kamera: 8 MP, automaattitarkennus
- Tulostustekniikka: ZINK Zero Ink
- Tuettu paperi: HP 3 × 4 Zink Photo Paper
- Median koko: 3,5 × 4,25 tuumaa eli 89 × 108 mm
- Tulosteen ulostulo: etupuoletta
- Yhteydet: Wi Fi 2,4 GHz ja 5 GHz
- Sisäinen tallennustila: 16 GB, josta valmistajan mukaan 4 GB koodille ja kuvien tallennukselle
- Virtalähde: 12 V / 4 A, 48 W
- Sisäänrakennettu LED rengasvalo

14. Fefefonen asiakkaan muistilista

- Aseta laite tukevalle alustalle ja kytke virta.
- Tarkista paperi ennen juhlaa.
- Luo tai valitse yksi event juhlaa varten.
- Tarkista Event Options ennen vieraiden saapumista.
- Testaa ainakin yksi kuva ja tuloste.
- Pidä PIN koodi 4321 vain järjestäjän tiedossa.
- Jos laite pyytää jäähtymistä tai paperi loppuu, toimi rauhassa näytön ohjeiden mukaan.
- Asiakkaan ei tarvitse ladata Mobile App sovellusta.